



技术数据表

DOWSIL™ DS-1000 Aqueous Silicone Cleaner

含有表面活性剂混合物的水性有机硅清洗剂

特性和优点

- 可有效乳化硅油、脂和未固化弹性体
- 应用范围广泛的高效除脂剂
- 水性溶液
- 符合欧盟有关表面活性剂的可生物降解的清洁剂法规
- 不易燃

应用

DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂是一种水性的表面活性剂溶液，用于清洁被非实质未固化有机硅残留物污染的表面、设备和制造装置。DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂是专门为了溶解和去除硅油、得到不含有机硅的表面而开发的。

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

ASTM ¹	参数	单位	数值
	外观		浅稻草黄
	气味		特殊气味
D 1298	比重		1.05
	粘度 (25°C)	mPa.s	50
	闪点 (闭杯法)	°C	> 100
	适用期	月	60

1. ASTM: 美国材料实验协会

描述

DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂是一种水性有机表面活性剂混合物，是专门为了去除硅油而设计的。

主要用途

DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂用于除去表面、工具、加工设备、制造装置等上面的少量的有机硅和有机油、脂或未固化弹性体。建议在使用 DOWSIL™ DS-2025 有机硅清洗溶剂之后使用 DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂。

应用方法	<p>DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂建议用量为 10%水溶液。</p> <p>DOWSIL™ DS-1000 水性有机硅清洗剂与 CIP 程序和设备相兼容。用三种方式可以达到有效的清洁：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将设备浸泡在溶液中。 2. 通过管道循环溶液。 3. 通过喷嘴循环溶液。 <p>清洁之后，需要进行冲洗步骤，必要时还要进行进一步的标准卫生程序。</p>
操作注意事项	<p>本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 DOW.COM/ZH-CN 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。</p>
储存与有效性	<p>当贮存在 5–40°C 原包装密闭容器时，本品自生产之日起保质期为 60 个月。</p>
包装	<p>本产品采用 1000 升 IBC 桶装、200 升大桶装和 0.5 升样品瓶装供货。</p>
使用限制	<p>本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。</p>
健康和环境信息	<p>为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。</p> <p>有关详情，请访问我们的官方网站 dow.com/zh-cn，或咨询您当地的陶氏代表。</p>
处置注意事项	<p>本产品的处置请遵循所有当地、州政府（省政府）以及联邦政府的法规。空的包装容器可能含有具有危险性的残留物。必须以安全和合乎法规的方式对本材料及其包装容器进行处置。</p> <p>使用者有责任确保处理和处置程序符合当地的、州政府的（省政府的）以及联邦政府的法规要求。要了解更多信息，请联系陶氏技术代表。</p>
产品监管	<p>陶氏抱着一个基本原则，就是关怀所有制造、分销和使用其产品的人员以及我们生活的环境。这是我们的产品监管原则的基础，我们根据监管原则评核我们产品的安全、卫生和环境信息，然后采取适当措施来保护我们的员工、公共卫生和环境。我们产品监管程序的成功取决于与陶氏产品有关的每一名人员 – 从每件产品的构思和研究开始到制造、使用、销售、处置以至循环再生。</p>
客户注意事项	<p>陶氏积极鼓励其客户从人员健康和环境保护出发，全面检查其生产工艺以及陶氏产品的应用，以保证陶氏产品不会被用于非预期或未经试验的用途。陶氏人员将回答您的问题并提供合理的技术支持。客户在使用陶氏产品之前，应该查阅陶氏的产品文献，包括安全数据表。最新的安全数据表可从陶氏获得。</p>

请注意：本文件中的内容不得推定为授予了可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异，客户有责任确定文件中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处置规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。本文件中所述的产品可能并非在陶氏开展业务的所有地区均有销售和/或提供。文中的产品说明可能并未获准在所有国家和地区使用。陶氏对文件中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。文中提及“陶氏”或“公司”之处均指向客户销售产品的陶氏法律实体，除非另有明确说明。陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性，陶氏不提供任何明示或暗示的保证。

